

SPOK₂₁

Reset der Geräteeinstellungen

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die SW-Version ab: V1.1.

Die verschiedenen Geräteeinstellungen (zu erreichen über **▲** + Enter) werden in einem besonderen Bauteil gespeichert. Um diese in den ursprünglichen Zustand zu bringen kann wie folgt vorgegangen werden:

1. Das Gerät ausschalten
2. Die 3 folgenden Speicher-Tasten gleichzeitig betätigen (siehe Bild am Ende)
linke Seite: obere und untere Taste
rechte Seite: mittlere Taste.
Das Gerät wird dadurch eingeschaltet.
3. Die Tasten loslassen, wenn die Anzeige „ResetEinstellungen“ auf dem Display in der Statuszeile erscheint.

Falls die Software abgestürzt ist und SPOK nicht mit den dafür vorgesehenen Tasten ausgeschaltet werden kann, ist so vorzugehen:

1. Das Gerät am Batterieschalter (Unterseite) ausschalten
2. Die 3 folgenden Speicher-Tasten gleichzeitig betätigen (siehe Bild am Ende)
linke Seite: obere und untere Taste
rechte Seite: mittlere Taste
3. Die Tasten gedrückt halten **und** den Stecker des Ladegerätes einstecken
4. Die Tasten loslassen, wenn die Anzeige „ResetEinstellungen“ auf dem Display in der Statuszeile erscheint.

Die Einstellungen sind auf die Voreinstellung zurückgesetzt



SPOK21