

SPOK 21

Montageanleitung für die Fingerführung

Lieferumfang:

1. 1 St. Fingerführung
2. 2 St. Schrauben, M3x 20mm mit Scheiben
3. 1 St. Montageanleitung
4. 1 St. Stiftschraubendreher TX10
5. 1 St. Kunststoffbeutel

Die Fingerführung wird mit 2 Schrauben (M3) auf dem Gerät befestigt.

Vorgehen zum Anbringen der Fingerführung:

1. Gerät mit dem Transportsicherungs-Schalter am Batteriefach ausschalten.
2. Lösen und Entfernen der 2 Schrauben 1 + 2 (M3, 12mm lang).
3. Gerät wieder umdrehen, dabei die Tastatur leicht gegen das Gerät drücken, damit sich die Tastatur nicht löst.
4. Die Schutzfolien von der Fingerführung abziehen.
5. Die Fingerführung von vorne über die Tastatur schieben.
6. Tastatur andrücken, Gerät umdrehen und die Fingerführung mit den beiden mitgelieferten Schrauben M3 x 20mm befestigen. Diese beiden Schrauben sind länger als die beiden an gleicher Stelle entfernten Schrauben.
7. Die Schrauben maßvoll anziehen.
8. Transportsicherungs-Schalter am Batteriefach wieder einschalten.

