

SPOK21

Montageanleitung für den Tragegriff

Zum Lieferumfang des Tragegriffes für SPOK21 gehört:

1. Tragegriff (1 Stück)
2. Gewindebolzen mit Querloch (2 Stück)
3. Schlüsselring 18mm \varnothing (2 Stück)
4. Winkelschraubendreher Torx T20 (1 Stück)
5. Anleitung (1 Stück)

2 Schrauben des SPOK21-Gehäuses werden gegen die zwei Gewindebolzen ausgetauscht. Die Gewindebolzen werden mit 2 Schlüsselringen versehen. Die Schlüsselringe werden in die Ösen des Tragegriffes gefädelt.

Damit sich das Gehäuse des Gerätes nicht öffnet, dürfen die Schrauben nur nacheinander gegen die Gewindebolzen ausgetauscht werden.

Vorgehen:

1. Einfädeln der Schlüsselringe in die Querlöcher der beiden Gewindebolzen.
2. Lösen und Entfernen der Schraube (1) mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher.
3. Einschrauben des ersten Gewindebolzens in das frei gewordene Gewinde.
4. Lösen und Entfernen der Schraube (2) mit dem mitgelieferten Winkelschraubendreher.
5. Einschrauben des zweiten Gewindebolzens in das frei gewordene Gewinde.
6. Einfädeln der Ösen des Tragegriffes in die Schlüsselringe.

