

**SPDK21**

## Montageanleitung für die Tastatur

Die Tastatur ist mit 4 Schrauben (M3) auf dem Gerät befestigt.

Vorgehen zum Auswechseln der Tastatur:

1. Gerät mit dem Transportsicherungs-Schalter am Batteriefach ausschalten.
2. Lösen und Entfernen der 4 Schrauben. 1 + 2 = 12mm lang, 3 + 4 = 10mm lang.
3. Gerät wieder umdrehen und die Tastatur abnehmen.
4. Prüfen auf geraden Verlauf der 13 Stifte der Kontaktleiste in der Mitte.
5. Prüfen auf richtigen Sitz des O-Ringes um die Kontaktleiste
6. Aufsetzen der neuen Tastatur. Mittig auf das Gerät setzen, dabei die obere Kante der Tastatur an der entsprechenden Kante des Gerätes orientieren.
7. Tastatur andrücken und Gerät umdrehen und auf eine ebene Fläche legen.
8. 4 Schrauben wieder eindrehen. Auf die richtige Länge achten! Nicht zu fest anziehen!
9. Schrauben maßvoll anziehen.
10. Transportsicherungs-Schalter am Batteriefach wieder einschalten.

